

besonders störrarmen Empfang starker Mittel- und Langwellensender ist eine eingebaute Ferritantenne zusätzlich ständig in Betrieb.

Bei Drahtfunkempfang empfehlen wir die Umschaltlasche am Ferritantennenträger von II auf III umzuschalten, um evtl. auftretende Störgeräusche zu vermeiden.

Über den Anschluß von Außenantennen lesen Sie bitte den Abschnitt 13.

4. Und nun Gerät einschalten (für Rundfunk)

Durch Drücken einer der Tasten (9). Für

Langwelle (145 – 360 kHz) : Taste LW

Mittelwelle (510 – 1640 kHz) : Taste MW

Kurzwelle (40 – 51 m) : Taste KW

UKW (87,5 – 104 MHz) : Taste UKW

5. Jetzt Sender wählen

Mit dem rechten Drehknopf (15) können Sie Sender im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich wählen, mit dem linken Drehknopf (13) Sender im UKW-Bereich. Das Gerät ist auf den gewünschten Sender richtig eingestellt, wenn der Zeiger des Instrumentes (1) seinen größten Ausschlag hat. Durch die getrennten Antriebe für UKW und K. M. L. können Sie nach Einstellen eines Senders im UKW-Bereich und eines zweiten Senders im Mittel- oder Langwellenbereich zwischen zwei Programmen nur durch Drücken der zugehörigen Bereichstasten wählen.

6. HF-Stereophonie-Sendungen auf UKW

Für den Empfang von Rundfunk-Stereo-Sendungen, die von einigen UKW-Sendern zeitweise abgestrahlt werden, ist in Ihrem Stereo 700 ein Stereo-Decoder eingebaut.

Beim Einstellen von UKW-Stereo-Programmen bzw. bei der Suche nach UKW-Stereo-Sendungen ist die Taste STEREO (8) zu drücken. Wird ein Stereo-Programm gesendet, leuchtet dann automatisch die UKW-Stereo-Anzeige (3) auf. Sollte dabei ein starkes Rauschen hörbar sein, so ist der UKW-Stereo-Sender zu schwach und wir empfehlen, die Taste STEREO (8) durch nochmaliges Drücken wieder abzuschalten.

Im übrigen kann die Taste STEREO (8) ständig gedrückt bleiben, da auch dann das Gerät für monophone Sendungen automatisch und ohne Qualitätsverlust betriebsbereit ist.

7. Automatische Scharf- abstimmung auf UKW

Nach dem Einstellen eines Senders im UKW-Bereich ist die Taste AFC (14) zu drücken. Hierdurch wird der gewählte Sender automatisch auf beste Wiedergabe scharf nachgestimmt. Soll jedoch ein schwacher Sender unmittelbar neben einem stark einfallenden Sender empfangen werden, ist die Taste AFC (14) durch nochmaliges Drücken wieder abzuschalten.

8. Lautstärke verändern

Drehknopf (4) nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) drehen.

9. Gerät ausschalten

Taste AUS (12) drücken.

10. Klangfarbe wählen

Mit dem Höhenregler (6) und dem Tietenregler (5) können Sie die Anteile der hohen und tiefen Töne stetig verändern. Die empfohlene Normalstellung beider Regler ist deren Mittelstellung.

11. Plattenspieler anschießen

In der Rückwand Ihres Gerätes befinden sich zwei Buchsen zum Anschluß von Plattenspielern.

An die Buchse TA I (24) können Sie einen Plattenspieler mit magnetdynamischem Tonabnehmersystem ohne Entzerrungsverstärker anschließen. Der für diese Tonabnehmersysteme erforderliche Entzerrungsverstärker ist im Gerät bereits eingebaut.

Zur Plattenwiedergabe ist die Taste TA I (10) zu drücken, bei der Wiedergabe von Stereo-Platten zusätzlich die Taste STEREO (8).

Haben Sie einen Plattenspieler mit magnetdynamischem Tonabnehmersystem und eingebautem Entzerrungsverstärker oder mit Kristall- oder Keramiksystem, ist dieser an die Buchse TA II (23) anzuschließen. Zur Plattenwiedergabe müssen die Tasten TA I (10) und TB (11) gemeinsam gedrückt werden, bei Stereo-Schallplatten zusätzlich noch die Taste STEREO (8).

12. Tonbandgerät anschießen

Der Stecker des Tonbandgerätes ist in die Buchse (22) der Rückwand zu stecken. Zur Tonbandaufnahme müssen Sie eine der Wellenbereichstasten (9) drücken, zur Wiedergabe Taste TB (11). Nur zur Wiedergabe eines Stereo-Tonbandes ist die Taste STEREO (8) zusätzlich zu drücken.