

correction. Le préamplificateur nécessaire pour un tel type de pick-up est déjà incorporé dans le récepteur.

Enclenchez le tourne-disques avec la touche TA I (10). Pour la reproduction de disques stéréophoniques, enfoncez additionnellement la touche STEREO (8).

Si votre tourne-disques est équipé d'un pick-up magnéto-dynamique et d'un préamplificateur de correction incorporé, ou d'un cristal piézoélectrique réversible ou d'une capsule céramique interchangeable, branchez-le dans la prise TA II (23). L'enclenchement s'opère par l'actionnement simultané des touches TA I (10) et TB (11). Pour la reproduction de disques stéréophoniques, enfoncez additionnellement la touche STEREO (8).

12. Raccordement d'un magnétophone

Introduisez la fiche du magnétophone dans la prise (22) à l'arrière du récepteur. Pour procéder à un enregistrement, enfoncez une des touches d'ondes (9). Pour la lecture d'une bande magnétique, actionnez la touche TB (11). S'il s'agit de la reproduction d'une bande stéréophonique, enfoncez additionnellement la touche STEREO (8).

13. Une antenne extérieure est-elle indispensable?

Une bonne réception des émetteurs éloignés n'est possible qu'avec une antenne extérieure convenablement installée et une ligne de terre. Si vous ne possédez qu'une antenne FM, introduisez sa fiche dans la prise (18) à l'arrière du récepteur.

En présence d'antennes extérieures convenant aux gammes GO, PO, OC et à la bande FM, par exemple antennes collectives, introduisez en outre la fiche de l'antenne GO/PO/OC dans la prise (19) et la ligne de terre dans la prise (20). Le raccordement des antennes requiert des fiches munies de broches à section carrée (DIN 41 315 et DIN 41 316).

14. Commutation du récepteur sur 110 V, 127 V ou 240 V

Retirez la fiche secteur du récepteur hors de sa prise et démontez la paroi arrière. Desserrez les vis de fixation des deux leviers du sélecteur de tension (21) et amenez ceux-ci sur la valeur de la tension disponible dans votre appartement. Si

vous commutez votre récepteur sur 110 ou 127 V, remplacez également le fusible de 315 mA par un centre de 630 mA. Resserrez ensuite les vis à fond et remettez en place la paroi arrière.

Sous réserve de modifications!