



|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | = | 1 |
| 4 | = | 2 |
| 3 | = | 3 |
| 2 | = | 4 |

pièce n'ont pas d'importance. Seulement en cas de lecture d'un enregistrement au micro étant effectué sous des conditions acoustiques très défavorables, il faudrait régler le balance des deux canaux.

## Maintenant, parlons un peu technique

Votre premier enregistrement étant réussi, voici quelques explications sur la conception et les possibilités de votre appareil.

Le TK/TS 600, appareil 4 pistes, est équipé pour l'enregistrement et la lecture en mono et stéréo. Quatre pistes sont enregistrées côte à côte sur la bande; en mono les quatre pistes successivement, en stéréo deux fois deux pistes en parallèle. Pour permettre l'enregistrement et la lecture stéréophoniques, l'ensemble de l'équipement électrique est double: deux amplificateurs, entrées et sorties doubles ainsi que deux systèmes superposés dans les têtes d'effacement d'enregistrement et de lecture. La manipulation est obligatoirement commune. Seule exception: les deux réglages de puissance qui sont réglés séparément pour la lecture stéréo (réglage de balance).

Apprenez maintenant comment enregistrer en totalité une bande et comment la reproduire ensuite.

### Fonctionnement mono

Pour enregistrer les deux premières pistes, enclencher le sélecteur de piste "1-2", ainsi se trouve commuté le système de tête supérieur. A l'aide des bandes amorces de couleur différente, vous vous repérez facilement:

Premier passage = piste 1, commençant par la bande amorce verte. Lorsque la bande est entièrement enroulée sur la bobine droite, inverser les bobines.

Deuxième passage = piste 2, commençant par la bande amorce rouge. Les deux pistes extérieures sont maintenant enregistrées. Après avoir de nouveau inversé les bobines, enclencher le **sélecteur de piste "3-4"**, afin de commuter les systèmes de tête inférieurs et d'enregistrer les pistes intérieures.

Troisième passage = piste 3, commençant par la bande amorce verte. Puis, nouvelle inversion des bobines.

Quatrième passage = piste 4 commençant par la bande amorce rouge. Ainsi, la bande est entièrement enregistrée. L'exploration, à la lecture, s'effectue exactement de la même façon.

Pour les magnétophones 4 pistes GRUNDIG, le numérotage des pistes correspond à l'ordre d'enregistrement ou de lecture. D'autres constructeurs utilisent un système de numérotage différent, par exemple dans l'ordre de haut en bas. Voir ci-dessus un tableau comparatif.

## Ed ora un po' di tecnica

Avendo fatto la Vostra prima registrazione perfettamente riuscita, ecco qualche spiegazione circa la concezione e le possibilità del Vostro apparecchio. Il TK/TS 600, apparecchio a quattro tracce, serve per registrazione e riproduzione Mono e Stereo. Le quattro tracce sono registrate fianco a fianco sul nastro: in Mono una dopo l'altra successivamente, in Stereo a due per volta in parallelo. Per consentire la registrazione e la riproduzione stereofonica, l'equipaggiamento elettronico è doppio: due amplificatori di registratio e riproduzione per canale, entrate ed uscite doppie, doppie testine sovrapposte sia di registrazione/riproduzione che di cancellazione.

I comandi sono necessariamente insieme.

Qui di seguito sono descritte le operazioni per registrare completamente un nastro e per riascoltarlo.

### Funzionamento in Mono

Per registrare le due prime tracce, portare il **selettore di traccia** su 1-2, che mette in funzionamento la parte superiore delle testine. Per mezzo degli inizi colorati del nastro si può ricordare facilmente:

Primo passaggio: traccia 1, iniziando con la coda verde del nastro. Quando tutto il nastro è passato sulla bobina di destra, invertire le due bobine fra di loro.

Secondo passaggio: traccia 2, iniziando con la coda rossa del nastro. Le due tracce esterne sono ora registrate. Dopo aver di nuovo invertito le bobine, portare il **selettori di traccia** su 3-4, che mette in funziona la parte inferiore delle testine.

Terzo passaggio: traccia 3, iniziando con la coda verde del nastro. Nuova inversione delle bobine.

Quarto passaggio: traccia 4, iniziando con la coda rossa del nastro.

Alla fine di questo passaggio il nastro è completamente registrato. La riproduzione si fa esattamente nello stesso modo.

Con i registratori GRUNDIG, la numerazione corrisponde all'ordine di registrazione e di riproduzione. Altri costruttori utilizzano un sistema di numerazione differente, p. es. nell'ordine dall'alto in basso.